

Razdjelnik topline – SIEMENS WHE 5xx

Sustav za daljinsko očitavanje AMR-SIEMECA-SIEMENS uključuje dvosenzorske elektronske razdjelnike topline WHE 5xx, koje upotrebljavamo za jednostavno i precizno mjerenje potrošnje toplinske energije. Razdjelnici topline stalno prate potrošnju toplinske energije radijatora i izmjerene vrijednosti bežično šalju u prijamne centrale (mrežna čvorišta).

Razdjelnici topline imaju dvosenzorski sustav, moguće ih je namjestiti na sve vrste radijatora i sustave grijanja. Potrošači imaju kontrolu svoje potrošnje, jer mogu vrijednosti potrošnje jednostavno provjeriti na LCD- zaslonu razdjelnika topline. Razdjelnik topline napaja litijska baterija, koja ima najmanje 10 godišnji vijek.

Proizvodnja:

Qundis GmbH., Njemačka

Generalni zastupnik za Hrvatsku:









SIEMENS ADRIA d.o.o.



Daljinsko očitavanje – ulazak u stan i poslovni prostor nije više potrebno.

Razdjelnici topline bežično šalju trenutne vrijednosti u prijamne centralu (mrežno čvorište).

Zaštita od manipulacija – razdjelnik topline javlja prijamoj centrali svaku manipulaciju ili nedozvoljeno skidanja razdjelnika topline sa radijatora.

Atualna potrošnja		2 S
Test razdjelnika		0.5 S
Test sve isključeno		0.5 S
Datum resetiranja		2 S
Potrošnja lanjska		5 S
Kontrola		2 S
Snaga radijatora u W		1 S
Prijenos topline		1 S

Automatska izmjena prikaza na zaslonu

- Prikaz trenutne potrošnje
- Test zaslona uključeno/ isključeno
- Tvorničko je "set day" namješten na 31.12.
- **MD** datum resetiranja razdjelnika na stanje 0
- **M** oznaka prikazuje potrošnju za prošlu sezonu
- **MC** Kontrola ispravnosti razdjelnika
- **P** Prikaz snage radijatora u W
- **C** Prijenos topline radijatora na razdjelnik

Nekoliko savjeta za racionalnu potrošnju toplinske energije:

- promijenite stolariju i zabrtvite postojeće prozore (manja potrošnja energije = veća ušteda)
- prozračujte prostorije redovito, kada prozračujete, zatvorite radijator sa termostatom glavom
- ugradite termostatske setove i namjestite željenu temperaturu prostorije
- u prostorijama gdje se ne nalazite grijte minimalno (ne zatvarajte radijatore do kraja)
- ne prekrivajte radijatore sa dugim debelim zavjesama, ormarima, krevetom, stolovima..... jer je u tom primjeru iskoristivost radijatora minimalna, a potrošnja velika

Pažnja !

Ukoliko se na LCD zaslonu pokaže oznaka "error", javite nam pogrešku na telefonski broj 01 79 87 633 ili mailom na: Info@proen.hr, u najkraćem mogućem vremenu.

U primjeru promjene radijatora javite nam što prije, da možemo namjestiti i programirati postojeći razdjelnik na novi radijator. Promijenu radijatora jednostavno javite na telefonski broj 01 79 87 633 ili mailom na: Info@proen.hr, u najkraćem mogućem vremenu.

Sa ugradnjom razdjelnika topline i termmoststkih ventila sami utječete na vašu potrošnju toplinske energije i visinu troškova.